사용설명서 Instruction Manual

small, beautiful and strong.

UFO-AIR / UFO-FREE AIR PURIFIER

유에프오-에어 / 유에프오-프리



▶ 제품에 대하여 (About Product)

본 제품은 세계적 발명 특허품인 e-나노필름필터를 이용한 공기청정기 입니다.

세상의 모든 질량을 가진 오염 물질은 극성(+,-)을 가진다는 전제하에 발명된 e-나노필름필터는 지그재그식의 공기통로를 만들어 공기가 필터내에서 머무는 시간을 최대화하여 그안에 극성(+,-)의 정전기를 인가하여 공기가 통과하는 동안에 각종 먼지와 냄새가 포집되는 공간을 만든 세계적 발명품입니다.

This product is patented technology of e-nano film filter.

All materials in the world with weight has polarity (+,-). Inside the filter, there is air passages in zigzag form to maximize the time of the air staying inside the filter. In this way, the polarized (+,-) static electricity inside the passage is actuated to create a space where various dusts and smells are piled up.

제품구성 (Product Composition)



사용방법 (How to Use)

Marvel Aladdin Cordless Air Purifier

■본체에 동봉된 전용 케이블을 이용하여 전원을 연결합니다.

케이블 전원에 연결하면 표시등이 빨강. 파랑색으로 3회 점등 후 터치버튼이 작동됩니다.

제품 상단 터치버튼 스위치를 가볍게 터치해주시면 UFO 공기청정기가 작동 됩니다.

Use the USB cable enclosed with the product to connect to a power outlet.

Touch panel will operate when red and blue light indicates for 3 times after connecting the power. Touch the touch panel placed on the product's upper part and the air purifier will operate.

■ 터치메뉴: 1회터치 - LED색상이 RED로 표시되며 공기청정기가 작동 됩니다.

2회터치 - LED색상이 BLUE로 표시되며 팬 스피드가 80%로 줄어 정숙우전 됩니다.

3회터치 - LED가 소등되며 공기청정기는 계속 작동 됩니다. (취침모드)

4회터치 - 모든 전원이 OFF 됩니다.

※ 공기청정기는 최초 작동 후 10분이 경과하면 자동으로 LED색상이 BLUE로 변하며 정숙 운전을 시작합니다.

Touch Menu: 1st. touch - LED color will be RED, and air purifier starts to operate.

2nd. touch - LED color will be BLUE, and operate quietly with a 20% decreased fan speed. 3rd. touch - Air purifier will consistently run without LED light. (Sleeping Mode)

4th. touch - Power OFF

- * The Aladdin cordless air purifier's LED light will automatically change into BLUE after 10 minutes and run in a silent mode.
- ■모델은 충전식 무선 공기청정기 입니다. 따라서 무선과 유선으로 모두 사용하 실 수 있습니다. 무선으로 사용하 실 경우 2시간이상 충분이 충전하여 사용하시면 10~12시간 동안 사용하실 수 있습니다.
 - ※ 제품 측면 충전 표시등이 파란색으로 점등되면 충전이 완료 된 것이며 사용시간은 공기청정기 사용 기준입니다. (배터리가 모두 방전되면 표시등이 파란색으로 깜빡깜빡 점등 되어 알려줍니다.)

This model is a chargeable, cordless air purifier. Therefore, you can use it in both ways (corded or cordless). If you use without cord, this product can be used for 10 to 12 hours after charging more than 2 hours. * If the side light changes from RED to BLUE, it means it is completely charged (If the battery is discharged, indicator will flicker in BLUE)

■ 공기청정기는 긴급 상황 시 스마트폰 등 외부 기기를 위한 보조 배터리로도 사용 가능합니다.

Th air purifier can be used as a power-bank for phone devices etc. in an emergency.

필터교체방법 (Way to change a filter)









- 1. 제품을 가볍게 잡고 상단 케이스를 시계 반대 방향으로 돌려 줍니다.(그림참조)
- 2. 필터상단에 끼워져 있는 고무링을 제거합니다.
- 3 사용한 필터를 제거 후 새로운 필터로 교체합니다
- 4. 고무링을 원상태로 끼워 줍니다.
- 5. 제품의 상부커버와 홈을 맞추어 시계방향으로 돌려서 체결합니다.
- 1. With two hands, twist the top and bottom sections of the product in a counterclockwise direction to open.
- 2. Remove the rubber ring on the filter.
- 3. After removing the used filter, replace it with a new one.
- 4. Fit the rubber ring in its original place.
- 5. Match the under and upper part of the product and twist it in a clockwise direction to fasten it.

필터교체주기 (Filter Replacement Cycle)



- 필터의 색상이 까맣게 변하면 진공청소기를 이용하여 먼지를 흡입하여 제거하거나 물로 씻어서 건조 후 재 사용이 가능합니다. It can be reused after cleaning dust with vacuum cleaner, when the color changes into black.
- e-나노필름필터는 영구정전기력을 가지고 있기 때문에 청소 후 채사용이 가능하나 사용전의 흰색상으로 돌아오지는 않습니다. Since e-nano film filter has a permanent electrostatic force, it can be reused after cleaning, but the color does not change.
- 장기간 사용하실 경우 필터의 교체가 필요하며 6개월~1년 사용 후 필터 교체를 권장하고 있습니다.

It is recommended to replace the filter after 6 months or a year.

사용상 주의사항(Notice)

- 제품을 사용하시기 전에 제품 사용설명서를 반드시 읽으신 후 사용하시기 바랍니다. Please read the manual before using the product
- 제품 전용 케이블을 사용하시기 바랍니다. Use a proper power outlet for the unit. Avoid using extension cords or cables.
- 제품에 액상 상태의 물질 또는 물을 쏟지 마세요.(감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다) Please do not spill liquid material or water (It may cause an electric shock or a fire)
- 떨어 뜨리지 마시고 내부에 이물질을 넣지 마세요.
- Please do not drop the product or put other materials inside.
- 필터 교환시 반드시 전원 플러그를 뽑은 상태에서 교체하시기 바랍니다. When replacing the filter, make sure that the power is OFF.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두세요.
- Please place this product away from children.
- 반려동물이 제품 및 전기선을 훼손하지 않도록 주의를 기울여 주세요(화재 및 상해의 원인이 됩니다.)
 Please be careful with your pets to damaging electric line (It may cause an accident or a fire)



제품명 (Product Name)			모델명 (Model)		
판 매 일 (Purchase Date)	년 (Y)	월 일 (D) (M)	제 조 일 (Manufact	ure Date	e)
고 객 성 명 (Customer's Name)	전 화 (TEL)		수 ddress)	
대리점상호 (Agency Name)		전 화 (TEL)		수 ddress)	

- ●수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하기시 바랍니다. If you need to repair the product, this product warranty with the date of obtaining is needed. Without product warranty, repair service is not available.
- 본제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다. This product's quality guarantee will be received according to the warranty written in product warranty.
- 2. 무상보증 기간은 구입 일로 부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- (구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로 부터 12개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
- Free guarantee period starts from the date of purchasing; please get the date of purchasing. (If the date of purchasing cannot be confirmed, the quality guarantee will be calculated from the date of manufacture (year/mont
- 3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)및 산업용으로 임의로 사용할 경우는 무상보증기간의 혜택을 받을 수 없습니다. % 7100 에너를 의료의 이름을 가입하는 기원이 전 1200 에 보이 하는 기원이 되었다. 10 등 이는 기관에 가입을 하는 기관이 되었습니다. 기관이 가입을 하는 기관이 되었습니다. 기관이 가입을 하는 기관이 되었습니다. 기관하는 기관이 가입을 하는 기관이 되었습니다. 기관하는 기관이 가입을 하는 기관이 가

소비자 피해보상 안내

소	비 자 피 해 유 형 (Damage Types)	보상내 역 (Compensation Details) 품질 보증기간이내 품질 보증기간경과후 (Before term of warranty) (After term of warranty)
	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 (Serious problem happens within	10 days) 제품교환또는 구입가환급 (Exchange the product)
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우(Serious problem happens w	vithin a month) 제품 교환 (Exchange the product)
정상적인사용상태에서 자연발생한 성능,기능	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 (Serious problem happens with the exchanged product within a month)	구입가 환급 (Refund)
상의 고장발생시 (부품보유 기간이내) (Malfunction	하자 발생시 (Flaw occurs)	무상 수리 (Free-repair) 유상 수리(Repair with charges)
	수리가능 (Possible to repair) 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째) (4 times errors with same problem)	제품 교환 또는 구입가 환급 정액 김가상각한 금액에10% 를 가산 (Exchange the product 하여 환급(최고한도 : 구입가격)
occurs caused by performance,	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 (Business operator losing the product consumer required to repair)	or refund) (Refund after depreciation with 10% added cost)
function problems (within material holding period))	부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해 (Damage occurred not having a spare parts within spare holding period)	정택 건가실각한 전여 금액에 구입기의 제품 교환 또는 구입기 환급 (Exchange the product or refund) (Pefund affer depreciation with '5% added cost (if the depreciated remaining cost is <), it will be calculated as 0))
소비자의 고의, 과실에 의한 성능,	수리가 가능한 경우 유상수리 (Impossible to be repaired)	유상 수리 유상 수리 (Repair with charges) (Repair with charges)
기능상의 고장 (Malfunction caused by consumers fault)	수리가 불가능한 경우 (Impossible to be repaired)	유상 수리에 해당하는 별도 정하는 당사 금액징수 후 제품교환 (Exchange after the charge of repair cost) (Depends on company's rule)
Malfunction occurs d (fire, tsunami, gas, ea ■ 사용 전원의 이상 및 접속가 Failure due to malfun ■ 서버스 센터의 수리가사가	지진, 중수에 들에 역해 과장이 발형 하염을 경우 (R) (Bulking/Ginffelfed etc.) 기의 불편으로 인해야 고점이 발형하를 경우 대한 교육 전체를 하게 가는 전체를 하게 하는 전체를 하는 전체	인으로 인한경우 es rather (Repair with charges) (Repair with charges)

명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상 규정)에 따릅니다. (Matters that are not specified above will be complied with the <Compensation Criteria for Consumers' Damages>.)

